

SCHEDA TECNICA

KK2120/00 16.11.06 DG/vvg

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 19.01.05

Pag 1 di 1

KK2120/00 ANTITARLO

Settore d'impiego

Trattamento curativo di tavolame, travi, infissi, mobili, accessori di mobili

Applicazione

A pennello, ad immersione, iniezione forzata. Inoculazione nei fori di sfarfallamento

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	1
* Peso specifico (kg/lt):	0,780 ± 0,030
* Essiccazione (100 gr/m ² a 20°C):	i pezzi impregnati vanno posti ad essiccare in ambienti ben aerati, con temperatura minima di 20°C, per almeno 48 ore

Istruzioni per l'uso

Su legni nuovi va applicato a pennello o a immersione; su legni vecchi già attaccati dal tarlo, va iniettato, foro per foro, con una normale siringa per uso medico. Occorre attendere 48 ore prima di procedere alla verniciatura di un manufatto (mobili, rivestimenti, infissi, travature, complementi d'arredo, ecc.) trattato con l'salvlegno KK2120/00.

- **Trattamento preventivo di infissi, balconi, staccionate** che debbano resistere a lungo in ambienti molto umidi. Il KK2120/00 potrà venire applicato a immersione o con il pennello, si attenderanno per l'essiccazione da 3 a 7 giorni a seconda dei casi, dopodichè si dovrà applicare il normale impregnante EM56XX/00 ed eventualmente anche la finitura opaca.

- **Trattamento curativo di mobili grezzi o parti grezze di mobili** già attaccate da insetti. Dopo l'applicazione del KK2120/00 a immersione o a pennello e la successiva essiccazione (attendere almeno 7 giorni), potranno venire applicate le normali vernici di fondo e di finitura.

- **Trattamento di mobili o altri manufatti già verniciati** che siano stati attaccati da insetti (tarlo, capricorno, ecc.). In questo caso è inutile applicare il KK2120/00 sopra la vernice già esistente: l'unica possibilità di uccidere l'insetto o la sua larva è di iniettare il prodotto foro per foro servendosi di una siringa di vetro.

Avvertenze

- Va usato con la dovuta precauzione perchè contiene biocidi. Si raccomanda pertanto di evitare il contatto con pelle ed occhi.
- I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.

PRESIDIO MEDICO – CHIRURGICO Registrazione n. 19153 del Ministero della Salute

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO I LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.